

### **National**

### 取扱説明書

強力水中ライト

品番 BF-155

乾電池単1形 6コ用

このたびは、ナショナル強力水中ライトをお買い上げいただき まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(2~3ページ)は、ご使用前に必ずお読み いただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に 保管し、必要なときにお読みください。

#### 特長

- ●2種類の使いかたができる可動ハンドルを採用。
- ●水中でのご使用時は、照射する角度が大きくなり、より視野が広がります。

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
使いかた	5
お手入れのしかた	8
故障かな!?	. 9
仕様/アフターサービスについて	10

上手に使って上手に節約

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

## **魚警告**

- ■充電式電池(二カド電池 等)は使用しない
- ■新旧・異種の電池を 混用しない



電池からガスが出ることが あり器具が破裂する原因と なります。


- ■電池は⊕ ⊝を正しく 入れる
- ■使用後は必ずスイッチ を切る
- ■使い切った電池は 器具から取り出す



守らないと、 電池からガスが 出ることがあり 器具が破裂する 原因となります。

## **!** 注意

- ■指定水深、指定時間 以上で使用しない
- ■分解や改造をしない
- ■防水用Oリングに ゴミや傷をつけない



浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。

- ■前ベースは、本体ケース の合マーク位置まで 締めつける
- ■水中で使用の際は必ず 新しい電池と交換する
  - 0

守らないと、 浸水や不意の 消灯などで 事故の原因と なります。 ■目に光を当て続けない





目を傷める原因となります。

■豆球交換は消灯後、 温度が下がってから 行う



守らないと、 ヤケドの原因と なります。

■電池の使用表示に従う


■定期的に点検する (点灯・液もれ)*(*∢






守らないと、電池の液がもれて目に入ったり、発熱・破裂の原因となります。


## 各部のなまえ









### 使いかた



- 前ベースをはずし、 本体ケースに電池を入れる
  - ●新旧・異種の電池を混用しない。
  - ●⊕⊝を逆に入れない。
    - ※前ベースをはずす時にかたい場合は、前ベースを押しながら回すとはずれます。
- 学院の平行面を本体ケースの突起に合わせて、前ベースを取り付ける






- ります。<br/>
  前ベースと本体ケースの合マークが合う位置まで<br/>
  十分に締め付ける
  - ※締め付けがゆるいと、水圧でゆるんではずれる おそれがあります。

# 2

### 可動式ハンドルを調節する



- ●可動式ハンドルは 用途に応じて方向を 変えられます。(A·Bの2方向で固定 可能)
- ①ハンドル止めネジを ゆるめる。
- ②可動式ハンドルを回転 させて方向を変える。
- ③ハンドル止めネジを しっかり締め付ける。

## **タ**スイッチを入れる


A方向で可動式ハンドルをさげて使用の例

マイッチ マイッチ OFF ON A体ケース

- ※可動式ハンドルの位置 や持ちかたによりスイ ッチのON・OFF方向 が異なりますが、本体 の表示にてご使用くだ さい。
- ※ストッパーを下げておくと不用意にスイッチが切り替わりません。


### 使いかた

#### ■おもりの取り付けかた



- ●付属のおもりを取り 付けると、水中では 浮力が少なくなり 使いやすくなります。
- ①前ベースをはずす。
- ②端子板を持ち上げて、 反射鏡からはずす。
- ③おもり取り付け部に おもりを入れる。
- ④ビスで締め付け、固定する。

#### ■豆球の取り替えかた



- ●消灯後、豆球の温度が下がってから交換してください。
- ①端子板を持ち上げて 反射鏡からはずす。
- ②新しい豆球と 取り替える。
  - ※豆球の品番はMB-72P85Hです。

### お手入れのしかた

#### 本体のお手入れ

#### 汚れを落とす場合

- ●水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を 布にふくませふき取ってください。
  - ※右図のようなベンジンやシンナーは 使用しないでください。

#### 海水でご使用の場合

●本体内部に水が入らないように注意をして、 水道水で洗ってください。




#### 反射鏡のお手入れ


●反射鏡はキズがつきやすいので、やわらかい布で軽くふき取ってください。

#### ロリングのお手入れ

- ●前ベースの締め付けがかたくなったり、Oリングのゴミを除去したあとには、シリコングリスまたはシリコンオイルを塗布してください。 ※鉱物油(ミシン油、マシン油、スピンドル油等)は使用しないでください。
- ●汚れやゴミがひどいときは、 右図のようにネジ切り欠き 部からマイナスドライバー 等で傷がつかないように Oリングを引き出して お手入れしてください。 ※手前のOリングのみ 取りはずせます。



## 故障かな!?



#### お知らせ

- ●電池のガス抜きのため安全弁を採用していますが、万一異常を感じたと きは販売店にご相談ください。
- ●安全のため、端子板にはガスを除去するための粒が入っています。振る と音がしますが異常ではありません。取り出したりしないでください。

#### お願い

使いかたを誤りますと、機器を傷めたり故障の原因となります。

- ●落下等の強い衝撃を与えないでください。
- ●高温(40 ℃以上)での点灯および点灯したまま、レンズ面を下にして置かないでください。熱変形するおそれがあります。
- ●バネ部品は変形させないでください。

### 仕様/アフターサービスについて

#### 仕様

使	用	電	池	乾電池単1形 6コ(別売)
使	用	豆	球	品番 MB-72P85H(7.2 V 0.85 A〈ハロゲン球〉)
電	池	寿	部	連続 約 9 時間(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
	( <b>20</b> °	C時)		連続 約 3 時間30 分(ナショナルネオ〈黒〉乾電池使用時)
明	7	3	さ	約 13,000 lx
(20)	℃、陸	上使用	期時)	(パナソニックアルカリ乾電池初期時、1 m前方)
耐	7_	K	性	水深 60 m (30 分間)
外	形	寸	法	約 135 mm×200 mm×180 mm
質			量	約 2.1 kg(おもり、パナソニックアルカリ乾電池を含む)

#### アフターサービスについて

●アフターサービス等についておわかりにならないときは、お買い上げの 販売店または下記記載の「連絡先」までお問い合わせください。

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応 や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相 談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力 会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要 な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口 にご連絡ください。

# 松下電器産業株式会社松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

電話 (06)6991-1141 FAX (06)6991-1745

BLM6CA205AYA K0197C5035